

**Szakmai beszámoló az NKA 3533/00218 MNM PALÓC MÚZEUMA ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE**

**A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 350 000 Ft összegű támogatást az MNM Palóc Múzeuma az alábbi műtárgyvédelmi anyagok és eszközök beszerzésére használta fel:**

Termék megnevezése	Leírása	Alkalmazása
<b>Lenolajkence</b>	<p>Lenolajkence Összetétel: Lakklenolaj és adalékok keveréke.</p> <p>Alkalmazási terület: Olajfestékek és olajalapú tapaszok hígítására a felhasználási konzisztencia beállítására valamint fal- és fafelületek beeresztésére, impregnálására alkalmas. Lakkbenzinnel vagy szintetikus hígítóval hígítható.</p> <p>Felhasználása: Fa felületek festés, és tapasztás előtti beeresztésére, olaj és alkid festékek hígítására szolgál. A beeresztett felületnek légszáraznak kell lennie. A terméket olyan mennyiségben kell a felületre felvinni, amennyi a fa rostjai közé beszívódik. A felesleget száraz ruhával kell felitatni. Száradási idő, átfesthetőség függ az időjárástól és a fafelület szívóképességétől. Az ismételt átkenés 6-10 óra múlva ajánlott, a teljes száradási idő átlagosan 24-36 óra. A felület ezután olaj illetve alkid alapú festékekkel átfesthető. Az átfesthetőség eldöntéséhez célszerű próbafestést végezni. Megjelenési forma: sárgásbarna folyadék. Sűrűsége: 0,89-0,93 g/cm<sup>3</sup> Szag: jellegzetes lenolajszagú folyadék. Tárolhatóság: A termék a minőségét eredeti zárt csomagolásban, hűvös, zárt helyen tárolva korlátlan ideig őrzi meg.</p>	<p>Palóc Ház faanyagainak beitatására, védelmére</p>
<b>Foltbenzin</b>	<p>Alkalmazási terület: Textíliák és bőrök, olajos alkatrészek kézi tisztítására, valamint egyéb háztartási célokra</p> <p>Felhasználás: A tisztítás és zsírtalanítás végezhető lemosással, mártással és egyéb kézi és gépi módszerrel. Már kis mennyiségben a felületre felhordva hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések. Textíliák szennyezett foltjainak eltávolításánál a kevés folttisztítóval átitatott ronggyal való dörzsölés adja a legjobb eredményt. Az oldott szennyeződés részben ülepitással eltávolítható. A készítmény összetétele olyan, hogy a szennyezett maradéka desztillációs úton teljesen regenerálható.</p> <p>Munkavégzés feltételei: Szemünket zárt védőszemüveggel védjük.</p>	<p>Ruhafoltok kiszedéséhez a nagyszámú textilgyűjteményünkben, mivel ez az anyag nem hagy foltot a textíliákon.</p>

	<p>Standard munkaruha, vegyszerálló munkavédelmi cipő, csizma használata javasolt. munka végeztével kezet kell mosni. Veszélyesség szerinti besorolás: CAS : - EU veszélyességi jel : F, Xn R mondat: R 11, 36, 65, 66, 67 S mondat: S 2, 7, 9, 16, 23, 24/25, 26, 62</p>	
<b>Isopropyl - Alcohol</b>	<p>99,8%-os tisztaságú vízmentes izopropanol általános tisztításra. Kitűnően alkalmas lejátszófejek tisztítására, fluxok, alacsony zsírtartalmú olajok, poláris szennyeződések, és ásványi eredetű szennyeződések eltávolítására. A legtöbb flux hígítására is használható. Használhatjuk: csillám tetoválás, hennafestés, vagy testfestés előkészítésére, illetve a bőr megtisztítására. Alkoholos összetételénél fogva eltávolítja az olajos, zsíros szennyeződést a bőrről, így a minta tartósabb lesz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nem ózonkárosító</li> <li>• műanyag felületen is használható</li> <li>• gyorsan párolog</li> <li>• nincs maradványanyag</li> <li>• nem korrozív</li> </ul>	<p>Általános tisztításhoz, a műtárgyak felületén található szennyeződések eltávolításához.</p>
<b>Viaszbalzsam</b>	<p>Nr.181 Méhviasz kenőbalzsam (oldószeres) Áttetsző, ecsettel felhordható, folyékony balzsam méhviaszból és növényi viaszokból, átlagosan igénybevett (függőleges) fafelületek- korpuzok, frontok, vázszerkezetek stb. és tagolt (faragott, profilos) felületek kezelésére. Nr.184 Vízzel hígítható viasz kenőbalzsam A méhviasz kenőbalzsam (Nr. 181) vízzel hígítható változata. Ecsettel felhordható, rövid száradás után polírozható. Átlagosan igénybevett és tagolt felületekre. Nr.187 Vízzel hígítható, folyékony keményviasz Padlók kezelésére is alkalmas, folyékony keményviasz bevonat. Magasabb gyantatartalmának köszönhetően keményebb bevonatot ad, mint a Nr.184. Nr.171 Növényi keményviasz balzsam Oldószermentes, áttetsző balzsam méhviaszból és növényi viaszokból, elsősorban fa, parafa és cotto padlókra, valamint más, erős igénybevételeknek kitett, (vízszintes) bútor-felületek beltéri alkalmazására. Paszta állagú, de könnyen felhordható, gyorsan száradó selymes tapintású és fényű bevonatot ad. Rendkívül kiadós (66m<sup>2</sup>/l), melegen is szórható (82C).</p>	<p>A kiállításainkban elhelyezett fa alapanyagú műtárgyak kezelésére és állagmegóvásukra.</p>

<b>Blondex, vizes bázisú impregnáló</b>	A Supralux Xylamon a vízbázisú vastaglazúrok vizes alapozója. Időjárási igénybevételnek kitett, natúr, kezeletlen fafelületek, elsősorban faházak, oromzat és ereszalja deszka alapozására alkalmas. Mélyen behatol a fa pórusaiba és jól tapadó hidat képezve fokozza a lazúr tapadását a fához. Védi a fát a farontó gombákkal, kék elszíneződést okozó gombákkal és rovarkárttevőkkel szemben.	Szútalanított fa alapanyagú műtárgyak felületeinek zárására
<b>Blondex, szúölő és megszüntető favédőszer</b>	Rovarölő-szert tartalmazó oldószeres impregnálószer. Valamennyi fakárosító rovar megbízhatóan elpusztítja.  Teherhordó faszerkezetek, gerendák, tetőszerkezetek és más hasonló faanyagok mentesítése és védelme mindenféle fakárosító rovaroktól, szuvasodástól. Nem használható élelmiszerrel, evőeszközzel, fehérneművel, ágyneművel, takarmánnyal érintkező fafelületek kezelésére, illetve gyerekjátékokra.  Felületek: Kezeletlen fatárgyak, fafelületek  Színtelen, száradás után szagtalan. Véd a szuvasodás ellen. Megöli a kártevőket. Könnyen felvihető.  Rovarölőszert tartalmazó híg oldat.	A fa alapanyagú műtárgyak és a favázú skanzen épületeinek szúmentesítésére.
<b>Penésztávoltó spray</b>	Tulajdonságok: Meggátolja a penészesedést, az elalgásodást és a moha kialakulást a csempéken, a normál -, és tartósan rugalmas fugákon, falakon, mennyezeteken, fa- és falfelületen, műanyagokon, sírköveken. Hatása fertőtlenítés megelőző tulajdonságú.	Penészes és algás fa és kő alapanyagú műtárgyak mentesítésére és fertőtlenítésére.
<b>Rovartű - fényes</b>	A hazai gyakorlat a fekete, lakkozott tűket részesítette előnybe, és napjainkban is ezt használják a gyűjtők, múzeumok. A fényes tűk inkább tudományos preparálási feladatoknál használatosak, illetve olyan múzeumi, gyűjteményi feladatoknál, ahol pl. régi textíliákat restaurálnak.	Textilrestauráláshoz, a 00-s méret főkötőkben lévő régi gombostűk helyére, amelyek már belerozdásodtak a műtárgyakba.
<b>Csipeszek</b>	A rovartű és gombostű sérülésmentes beszúrásához és kivételéhez	Gombostűk szakadásmentes eltávolítására.
<b>Egyszer használatos kesztyű</b>	Rugalmas, mindkét kézen hordható, kiválóan illeszkedő, bőrbarát, nem steril higiéniai kesztyűk, amik megfelelnek az élelmiszerkezeléssel kapcsolatos európai irányelveknek. Ftalát- és lágyítószer mentesek, nem tartalmaznak allergiát okozó latexet.	Kéz védelemre
<b>Csúszásgátló bevonattal ellátott textil kesztyű</b>	- kötött, rugalmas, 100% poliamid, kopásálló - mindkét oldalon csúszás elleni kék pöttyök - gumírozott mandzsetta, hosszabb élettartam Méret: 7-es és 9-es	Kéz- és műtárgy védelemre
<b>Cérnakesztyű</b>	100%-os fehér pamut	A műtárgyak

<b>(boy kesztyű)</b>	- 40 cm hosszú	megérintéséhez, a kézen lévő szennyeződések miatt.
<b>Vágásálló védőkesztyű</b>	az alapkesztyű nagy kopásállóságú és szakítószilárdságú, vágás biztos, rugalmas DYNEEMA és szintetikus szál keveréke - tenyéren nitril/poliuretán szürke bipolimerrel mártott - gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát	Kézvédelemre az egyes munkafolyamatoknál.
<b>Higiénés Arcmaszk</b>	nem mérgező durva porok és szilárd részecskék ellen - kónusz forma, megfelelő felfekvést biztosító fémlamezzel - könnyű (4 g) egyszer használatos papírmaszok	Porvédelemre az egyes műtárgyak tisztítási folyamatai közben.
<b>Mérges elleni maszk</b>	Pormaszok SupAir FFP2SL AKTÍVSZENES gyenge méreg, mérsékelten R26 veszélyes szilárd és folyékony részecskék, valamint szagok ellen R26 kónusz forma, szivacscsíkr26 légzést segítő pp kilégzőszelep	Egészségre ártalmas vegyszerek használata közbeni védelemre.
<b>Nagy teljesítményű légző maszk</b>	Nem párasodó, könnyű légzést biztosító, teljes védelmet adó 3 kamrás maszk.	Általános védelem, főleg a teljes műtárgyállomány fertőtlenítését „gázosítást” követő raktárhelyiségekbe történő belépéshez.
<b>Munkavédelmi szemüveg</b>	Karc és páramentes átlátszó üveg	Szem védelme a különböző munkafolyamatok közben.
<b>Overall</b>	Tyvek Dual antisztatikus overall: hátul kiváló szellőző kompozit, elöl vegyszerálló Tyvek 40400-as	Ruházat védelme.
<b>Hajvédő sapka</b>	polipropilén anyag (16 g/m <sup>2</sup> ) egészségügyi sapka	A haj védelmére.
<b>Fecskendő 2 ml</b>	Termék jellemzői: - Fecskendő 2 ml - műanyag - steril - egyszer használatos - kék dugattyúval	A vegyszerek fertőzött fa alapanyagú felületekbe történő fecskendezésre.
<b>Fecskendő 10 ml</b>	Termék jellemzői: - Fecskendő 10 ml - műanyag - steril - egyszer használatos - kék dugattyúval	A vegyszerek fertőzött fa alapanyagú felületekbe történő fecskendezésre.
<b>Fecskendő 20 ml</b>	Termék jellemzői: - Fecskendő 20 ml - műanyag - steril - egyszer használatos - kék dugattyúval	A vegyszerek fertőzött fa alapanyagú felületekbe történő fecskendezésre.
<b>Injekciós tű</b>	Termék leírása: - legkisebb rendelhető mennyiség 100 db = 1 doboz - Tű egyszer használatos - 100 db/csomag - Méret: 0,90mm átmérőjű X 40mm hosszú	A vegyszerek fertőzött fa alapanyagú felületekbe történő fecskendezésre.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sárga</li> <li>- Steril</li> <li>- Nem toxikus, nem pirogén</li> <li>- Indikáció: i.v, i.m, vérvétel, felnőtt, gyermek, sűrűn folyó oldatokhoz</li> </ul>	
<b>Injekciós tű</b>	<p>Termék leírása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- legkisebb rendelhető mennyiség 100 db = 1 doboz = feltüntetett ár</li> <li>- Tű egyszer használatos</li> <li>- 100 db/csomag</li> <li>- Méret: 0,7 mm átmérőjű X 40 mm hosszú</li> <li>- Fekete</li> <li>- Steril</li> <li>- Nem toxikus, nem pirogén</li> <li>- Indikáció: i.v, i.m, felnőtt, gyermek</li> </ul>	A vegyszerek fertőzött fa alapanyagú felületekbe történő fecskendezésre.
<b>Lapos ecsetek</b>	<b>Többféle méret</b>	Védőanyagok felhordására
<b>Kefék, meszelők</b>	<b>Többféle méret</b>	Védőanyagok felhordására
<b>Javító ecset készlet</b>	<b>36 db-os készlet</b>	Javításra
<b>Molyirtó</b>	<p>A raktári és ruhamoly irtására ajánlott por és permet. A permet használatát lakott helyiségekben és raktárakban egyaránt ajánlott. Foltmentesen szárad, színtelen, szagtalan. Szőnyegeket, gyapjú alapanyagú textiliákat, szőrméket, preparátumokat, ruhásszekrényeket kezeljük. Alkalmazás: hetenként permetezzünk a visszafertőződés elkerülése végett.</p>	Textilgyűjteményben található nagyszámú gyapjú alapanyagú ruhák védelmére.

A támogatásnak köszönhetően igen jelentő mennyiségű eszközt és műtárgyvédelmi alapanyagot tudtunk beszerezni, amely segíti a műtárgyállomány védelmét. Köszönjük a Kollégium támogatását.

Molnár Ildikó  
főmuzeológus/ pályázati referens

A szakmai beszámoló online elérhetősége:  
<http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/szakmai-beszamolok/>

Képmelléklet:



